



注1: 所有的输出点都可自定义为0-10V 输出、4-20mA 输出, 以上信号可任意组合。

注2: 输出点E & F 是隔离输出。如辅助电源使用模块的电源, 输出点E & F 变成非隔离输出。

扩展模块与控制器的通讯接线图

