



电池负极必须接地

备注1: 这些接地点必须连接到发动机壳体;

备注2: 120欧终端电阻可能需要, 需要查看发动机手册;

备注3: 在最后一个扩展模块的A和B并接一个120欧电阻;

备注4: 如果是在第一个或最后一个位置, 必须在H和L并接一个120欧电阻

备注5: 没有零相电流互感器时, 公共端 S2 接端子56(如上图)

有零相电流互感器时, 公共端 S2 接端子55

UNITS = NA		DSE		DEEP SEA ELECTRONICS PLC HIGHFIELD HOUSE HUNMANBY INDUSTRIAL EST. N. YORKSHIRE, YO14 0PH	
AS 15/02/16		AS 09/12/15		TITLE	
TOLERANCE		REVISION		DATE	
NA		CHK.		DRN.	
AS 31/10/14		DWG No.		035-221	
ISS No.		3		SHEET 1/1	