

注意：

1. 所有的E端子需要连接到蓄电池负极（B−）
2. 充电器输出CB+,CB−必须直接连接在蓄电池上

深圳海汇科技有限公司	
DSE6120 MKIII 典型接线图	
图纸编号：	版本 1 / 页码 1/1