



保险装置

选择适当的保险装置保护连接至设备输出口电路。

描述	规格
直流电源 (A7 号脚) 供电给 M840 和高电平输出 输出负载所要求的保险丝(A2, A3, A4, A5 号脚)	最大 3 A (供电给 M840 且 A2, A3, A4, A5 号 脚上无输出负载). 最大 10 A 供电给 M840 且 A2, A3, A4, A5 号脚上输出满载).
点火装置 (15) (A13 号脚)	最大 1 A



此指南仅作为快速指导。如需查看完整的指南和规格信息，请参考 DSE 官网 www.deepseapl.com 发布的 057-248 DSEM840 操作说明书。

⚠️ 请注意: 必须正确使用点火 (A13 号脚) 以激活/断开应用程序。这保证了在点火关闭时事件的记录和其他已更改参数的存储。

⚠️ 请注意: 网线 / 电线必须按照生产商的指导安装以避免设备进水。可在 DSE 官网 www.deepseapl.com 出版的 057-248 DSEM840 操作说明书里查看适配的接插件附件编号详情。

⚠️ 请注意: 必须正确处理不用的电线芯以避免干扰耦合。

⚠️ 请注意: 为确保 IP67 的防护等级, 必须在不使用的时候将所提供的 M12 保护型插头安装在 USB 和以太网接口上。

⚠️ 请注意: 可在 DSE 官网 www.deepseapl.com 查看软件和相关设备描述文件。

英国深海电子有限公司

电话: +44 (0)1723 890099

传真: +44 (0)1723 893303

邮箱: sales@deepseapl.com

网页: www.deepseapl.com

英国深海电子有限公司

电话: +1 (815) 316-8706

传真: +1 (815) 316-8708

邮箱: sales@deepseausa.com

网页: www.deepseausa.com

尺寸

描述	规格
总尺寸(高 x 宽 x 长)	208 mm x 131 mm x 56 mm (8.18 " x 5.14 " x 2.19 ")
安装类型	4 x 安装螺钉或 RAM 安装
总重量	<1 kg (2.2 lb)
面板安装孔	适用于 M5 螺钉 (0.3 " 孔)
面板安装孔心	见图表
面板开孔尺寸	163 mm x 98 mm (6.42 " x 3.86 ")
面板安装螺钉推荐材质	钢或不锈钢
面板安装螺钉扭矩可避免密封垫圈的变形, 从而避免对控制器造成进一步密封失效/机械损坏。	最大 1.2 Nm (最大 0.9 ft. lb)
RAM 安装孔	适用于 M5 螺钉 (0.3 " 孔)
RAM 安装孔心	30 mm x 38 mm (1.19 " x 1.50 ")
RAM 安装螺钉推荐材质	钢或不锈钢
RAM 安装螺钉扭矩	最大 4 Nm (最大 2.95 ft. lb)

接插件、线束和零部件

描述	DSE 附件编号	生产商详情	
M840 接插件	007-850	DT16-18SA-K004	TE / Deutsch
接插件插针 (0.5 mm ² 至 1.0 mm ²)	N/A	0462-201-16	TE
接插件插针 (2 mm ²)		0462-209-16	TE
M840 接插件线束包	016-168	N/A	DSE
M12 以太网线	016-160	VS-M12MS-IP20-93R-L1/2	Phoenix
M12 USB 线	016-161	N/A	DSE
Belden 9841 (CAN 网线)	016-030	9841	Belden
面板安装密封垫圈	020-602	N/A	DSE

尺寸图

